



Gebrauchsanweisung für Keramikleber Thermofix

Mittels *Thermofix* können sowohl Reparaturen an Ofensteinen durchgeführt als auch geschrühte Formteile miteinander fixiert werden. Der Kleber liegt in pastöser Form vor und ist aus diesem Grund sofort verarbeitungsfertig.

Vor dem Auftrag sollten die Bruchstellen von Staub befreit und mit etwas Wasser befeuchtet werden. Den *Thermofix Kleber* dick auftragen, wobei überschüssiges Material, nach Möglichkeit noch in feuchten Zustand, beseitigt werden sollte. Evtl. durch den Kleber entstandene Unebenheiten können nach der Trocknung abgeschliffen werden. Eine zu große Belastung der Bruchstellen sollte hierbei vermieden werden, da eine endgültige Aushärtung des Klebers erst während des Brennvorgangs vollzogen wird.